

Тепловентилятор електричний

CFH-01

metec

Інструкція з експлуатації

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію і збережіть її для подальшого використання.

З метою запобігання ризиків виникнення пожежі, ураження електричним струмом, отримання опіків та інших травм, необхідно дотримуватись елементарних заходів безпеки при експлуатації електронагрівальних приладів.

Задля Вашої власної безпеки та правильного використання приладу – будь ласка, ознайомтесь з наступною інформацією перед використанням приладу в перший раз.

Важлива інформація з техніки безпеки

Перед використанням уважно прочитайте всі інструкції.

Увага! При використанні будь-якого продукту з електричним приводом, для зменшення ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, травмування людей або пошкодження майна, необхідно дотримуватися основних запобіжних заходів, в тому числі таких:

- Перед використанням видаліть всі пакувальні матеріали і огляньте прилад на наявність пошкоджень. Якщо ви виявили будь-які пошкодження, будь ласка поверніть прилад за місцем придбання для заміни.
- Переконайтеся в тому, що використовувана напруга мережі відповідає номінальній 220-240В.
- Використовуйте прилад тільки за прямим призначенням.
- Не використовуйте прилад, якщо його шнур живлення або вилка пошкоджені.
- Тримайте контакти виробу і шнур живлення подалі від джерел тепла, гострих предметів і всього того, що може викликати їх пошкодження.
- Ремонт несправного пристрою або пошкодженого кабелю живлення може виконувати тільки авторизований сервісний центр. Якщо шнур живлення пошкоджений, його повинен замінити виробник, його агент з обслуговування або фахівець відповідної кваліфікації - це допоможе уникнути небезпеки.
- Перед підключенням пристрою до розетки, переконайтеся, що він вимкнений.
- Вимкніть і відключіть пристрій від розетки, коли він не використовується, перед чищенням або заміною аксесуарів.
- Не встановлюйте обігрівач прямо під розеткою.
- Щоб уникнути перевантаження і перегорання запобіжників, не підключайте інші пристрої в ту ж розетку.
- Не ставте обігрівач на килим і не кладіть шнур живлення під килим. Покладіть шнур подалі від місць, де ходять люди і можуть об нього спіткнутися.

- Тепловентилятор призначений для використання тільки всередині приміщень.
- **Ніколи** не використовуйте цей обігрівач в місцях, де він може вступити в контакт з водою, наприклад, у ванній, душовій або на кухні, а також там де є ймовірність занурення його у воду.
- Ніколи не залишайте прилад без нагляду, коли він під'єднаний до мережі живлення.
- Не дозволяйте дітям грати з частинами упаковки (наприклад, поліетиленовими пакетами). Діти повинні постійно бути під пильною увагою, коли вони знаходяться поруч з будь-яким електричним пристроєм. Не дозволяйте дітям використовувати прилад в якості іграшки.
- Не накривайте прилад! **Ніколи** не використовуйте обігрівач для сушіння одягу та інших предметів.
- Не торкайтеся гарячих поверхонь.
- Не встановлюйте техніку в безпосередній близькості від штор та інших легкозаймистих матеріалів. Ставте обігрівач на відстані не менше 1,0 м від таких легкозаймистих матеріалів, як меблі, подушки, постільні принадлежности, папір, одяг, штори та ін.
- Перед включенням або дотиком до будь-якого перемикача на пристрої, до вилок або розетки живлення переконайтеся в тому, що ваші руки сухі.
- Не використовуйте обігрівач з таймером, програматором і будь-яким іншим пристроєм, що дозволяє його автоматично включати.
- Не закривайте отвори для забору і виходу повітря, це може призвести до займання. Не ставте пристрій на м'які поверхні (наприклад, ліжко), на яких ці отвори можуть бути заблокованими.
- Не складайте обігрівач для зберігання, поки він не охолонув; зберігайте в сухому місці, коли він не використовується.
- Не використовуйте подовжувачі, оскільки подовжувач може перегрітися і є ризик виникнення пожежі.
- Встановлюйте обігрівач тільки на рівну горизонтальну поверхню.
- Не вставляйте і не допускайте попадання сторонніх предметів в отвори для вентиляції або виходу теплого повітря - це може призвести до ураження електричним струмом, займання або пошкодження приладу.
- Не використовуйте прилад в місцях використання або зберігання бензину, фарб та інших легкозаймистих рідин.
- Найбільш частою причиною перегріву є відкладення пилу і пуху в пристрої. Регулярно прибирайте ці відкладення, від'єднавши пристрій від мережі і прочищаючи пілососом вентиляційні отвори та решітки.
- Цей прилад не призначений для кріплення на стіну. Його слід розміщувати на рівній та стійкій поверхні.
- Завжди використовуйте обігрівач FH-01 у вертикальному положенні. Обігрівачі FH-11 та FH-12 можуть використовуватись як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні за рахунок своїх конструктивних особливостей.

Установка нагрівача

Тепловентилятор обладнаний перемикачем, поворотом якого за годинниковою стрілкою можна встановити різні режими подачі повітря:

○ Вимкнено

✱ Вентилятор

┆ Тепле повітря (750 Вт)

┆ Тепле повітря (1500 Вт)

Тепловентилятор може обертатися навколо своєї осі, в межах 90 градусів щодо середнього положення. Для цього увімкніть кнопку повороту (3).

Термостат

Коли тепловентилятор включений:

1. Поверніть ручку термостата за годинниковою стрілкою до максимального значення.
2. Як тільки температура в приміщенні досягне бажаного рівня, повільно поверніть ручку термостата проти годинникової стрілки до клацання. Це і є установка потрібної температури. Тепер тепловентилятор вимкнеться і індикатор згасне.
3. Тепловентилятор буде автоматично підтримувати задану температуру. Він буде вмикатися, коли температура в приміщенні буде падати нижче заданої, і вимикатися, коли підніметься вище.
4. Червоний індикатор сигналізує про те, що тепловентилятор включений.
5. Будь ласка, зверніть увагу, що прилад не буде включатися, якщо налаштований термостат не вище кімнатної температури.

Захисна система

Система захисту від перегріву

Цей пристрій оснащений двома захисними системами, які відключають обігрівач в разі перегріву. Щоб скинути систему, від'єднайте пристрій від мережі на кілька хвилин, усуньте причину перегріву і знову підключіть пристрій. Якщо захисна система не відключається, зверніться для перевірки і ремонту до кваліфікованого фахівця.

Система захисту від перекидання

У модель CFH-01 вбудований датчик захисту від перекидання, який автоматично відключить тепловентилятор, якщо той відхилиться від вертикального положення.

Обслуговування

- Регулярно очищуйте вхідний і вихідний отвір для повітря за допомогою пило-соса.
- Перед чищенням пристрою поставте вимикач живлення в положення 0 (вимкнено). Від'єднайте вилку від розетки і почекайте, поки тепловентилятор охолоне.
- Для чищення корпусу обігрівача користуйтеся вологою ганчіркою, пилососом або щіткою.
- Ніколи не використовуйте для чищення пристрою м'які засоби, абразивні чистячі засоби і хімічні розчинники (спирт, бензин і т. п.).
- Не занурюйте прилад у воду!
- Якщо прилад не використовується протягом тривалого періоду, він повинен бути захищений від надмірного пилу і бруду. Демонтуйте прилад і складіть його в сухе місце і, подалі від сонячних променів і бруду.

Складові частини



1. Індикатор роботи 2. Ручка управління термостатом
3. Кнопка повороту 4. Перемикач режимів роботи

Технічні характеристики

Модель	CFH-01
Номінальна напруга	220-240В
Частота	~ 50Гц
Номінальна потужність	750/1500 Вт

Безпека навколишнього середовища/утилізація

Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища!

Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил: передайте непрацююче електричне обладнання у відповідний центр утилізації відходів.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики і дизайн виробів.

Умови гарантії

Завод гарантує нормальну роботу виробу протягом 24 місяців з моменту його продажу за умов дотримання споживачем правил експлуатації і догляду, передбачених цією інструкцією.

Термін служби виробу 5 років.

Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас уважно вивчити Інструкцію з експлуатації, умови гарантійних зобов'язань, перевірити правильність заповнення гарантійного талону. Гарантійний талон дійсний тільки за наявності правильно та чітко зазначених: моделі, серійного номеру виробу, дати продажу, чітких відбитків печаток фірми-продавця, підпису покупця. Модель та серійний номер виробу повинні відповідати зазначеним у гарантійному талоні.

При порушенні цих умов, а також у випадку, коли дані, зазначені в гарантійному талоні змінені, стерті або переписані, гарантійний талон визнається недійсним. Просимо Вас звернути увагу на важливість правильної установки виробу як для його надійної роботи, так і для отримання гарантійного та безкоштовного сервісного обслуговування.

У разі виходу виробу з ладу протягом гарантійного терміну експлуатації з вини виробника, власник має право на безкоштовний гарантійний ремонт при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талону, виробу в заводській комплектації та упаковці до гарантійної майстерні або до місця придбання. Задоволення претензій споживача через провину виробника провадиться відповідно до закону України «Про захист прав споживачів».

При гарантійному ремонті термін гарантії подовжується на час ремонту та пересилання.

Гарантійний талон

CFH-01

Шановний Покупце! Вітаємо Вас з придбанням приладу торговельної марки Metec, який був розроблений та виготовлений у відповідності до найвищих стандартів якості, та дякуємо Вам за те, що Ви обрали саме цей прилад. ТМ Metec гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на теплоventилатори – 24 місяці з дня придбання. Даним гарантійним талоном Metec підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

Просимо Вас зберігати талон протягом гарантійного періоду. При купівлі виробу вимагайте повного заповнення гарантійного талону.

- Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповненого оригінального гарантійного талону, у якому вказано: модель виробу, дата продажу, серійний номер, термін гарантійного обслуговування, та печатки фірми-продавця.*
- Строк служби побутової техніки складає 5 років.
- Виріб призначений для використання у споживчих цілях. У разі використання виробу в комерційній діяльності продавець/виробник не несуть гарантійних зобов'язань, а сервісне обслуговування виконується на платній основі.
- Гарантійний ремонт виконується впродовж терміну, вказаного в гарантійному талоні на виріб, в уповноваженому сервіс-центрі на умовах та в строки, визначені чинним законодавством України.
- Виріб знімається з гарантії у випадку порушення споживачем правил експлуатації, викладених в інструкції з використання.
- Виріб знімається з гарантійного обслуговування у випадках:
 - використання не за призначенням та не у споживчих цілях;
 - наявності механічних пошкоджень;
 - наявності пошкоджень, що виникли у наслідок потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;
 - наявності пошкоджень, що викликані стихійними лихами (дощем, вітром, блискавкою та ін.);
 - пожежею, побутовими факторами (надмірна вологість, запиленість, агресивне середовище та ін.);
 - наявності пошкоджень, що викликані невідповідністю параметрів живлення, кабельних мереж державним стандартам та інших подібних факторів;
 - експлуатації обладнання в електромережі з відсутнім єдиним контуром заземлення;
 - порушення plomb, встановлених на виробі;
 - відсутності серійного номера пристрою, або неможливості його ідентифікувати.
- Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
- Термін гарантійного обслуговування складає 24 місяці з дня продажу.

* Відправні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

Комплектність виробу перевірено. Із умовами гарантійного обслуговування ознайомлений, претензій не маю.

Підпис покупця _____

Інформація про виріб	
Виріб	
Модель	
Серійний номер	
Інформація про продавця	
Назва торгової організації	
Адреса	
Дата продажу	
Штамп продавця	

Талони на гарантійне обслуговування

Талон 3	
Назва торгової організації	
Адреса	
Дата продажу	
Штамп продавця	

Талон 2	
Назва торгової організації	
Адреса	
Дата продажу	
Штамп продавця	

Талон 1	
Назва торгової організації	
Адреса	
Дата продажу	
Штамп продавця	

Особа, що приймає претензії споживачів:
ТОВ «Аврора-трейд Україна».
м. Харків, вул. Клочківська, 288.
Телефон гарячої лінії: 0 800 300 504.

